

Karta Produktu

DRAGON AIR



Kompresor Dragon Air

Kompresor Dragon Air to urządzenie zaprojektowane z myślą o optymalnym wdmuchiwaniu kabli światłowodowych jak również do obsługi innych urządzeń nie wymagających wysokiego ciśnienia. Dzięki zwartej konstrukcji łączy w sobie mobilność, wydajność oraz uniwersalność.

Dwa wyjścia 7 oraz 15 bar

Zabudowana chłodnica

Konstrukcja ze stali nierdzewnej

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

- > Ciśnienie robocze: 15 bar
- > Wydajność: 1 m³/min
- > Wymiary zewnętrzne: 73 x 115 x 90 cm (szerokość x długość x wysokość)
- > Waga: 209 kg
- > Wyjście sprężonego powietrza: 2 x G 3/4"

DANE TECHNICZNE

Ciśnienie robocze	15 bar / 7 bar
Wydajność	1 m ³ /min
Wyjście powietrza	2 x G 3/4"
Waga	209 kg
Wymiary (szer. x dł. x wys.)	73 × 115 × 90 cm
Silnik - Producent/Typ	Briggs & Stratton / Vanguard 23HP
Silnik - Moc	17,2 kW
Silnik - Rozruch	Elektryczny (12V) + ręczny awaryjny
Zbiornik paliwa	6,5 litra

ZASTOSOWANIE

- > Wdmuchiwanie światłowodów
- > Zasilania kretów do przecisków o małych średnicach
- > Zasilania młotów i innych narzędzi pneumatycznych
- > Prac czyszczących: piaskowanie, sodowanie, czyszczenie suchym lodem
- > Natrysku izolacji z pianki PUR
- > Zabudowy w mobilnych pojazdach serwisowych
- > Przeprowadzania testów szczelności instalacji

GWARANCJA I SERWIS

Standardowo oferujemy gwarancję 3 lat, z możliwością przedłużenia do 5 lat. Warunkiem rozszerzonej gwarancji jest coroczny serwis przeprowadzony u jednego z naszych autoryzowanych partnerów serwisowych.



GAMM-BUD Sp. z o.o.
Skarbimierzyce 22
72-002 Dołuje, Poland
Tel. +48 604 474 444 Tel. +48 91 483 50 11
www.bluedragonjet.com

